

VALBOR

serramenti in legno e legno alluminio

2024

BREVE GUIDA

AL RILIEVO PRELIMINARE DELLE MISURE PER LA SOSTITUZIONE DI INFISSI

RILIEVO PRELIMINARE



GUIDA PER IL CLIENTE

+ 39 049 5720415

www.valbor.com

Via Cavinello 22/F, Zeminiana di
Massanzago (PD)

COME RILEVARE LE MISURE DEGLI INFISSI PER RICHIEDERE IL PREVENTIVO

1 Introduzione

Abbiamo scritto questa breve guida per aiutarti a rilevare le misure degli infissi, persiane, scuri e porte blindate per poter richiedere un preventivo gratuito senza sopralluogo.

Le misure avranno solo lo scopo di poter fare un preventivo per la fornitura e posa dei manufatti che intende acquistare. Quelle definitive e accurate verranno effettuate successivamente da un nostro tecnico durante il rilievo esecutivo.

Per questa ragione non occorre una precisione millimetrica del rilievo ma è sufficiente arrotondare la misura al centimetro.

Esempio: misura rilevata cm 143,6 scrivere nel modulo cm 144

2 Materiale

Per procedere bastano solo 4 cose:

- un metro
- una penna
- il modulo che trovi all'interno di questa guida e che dovrai stampare
- il telefonino per fare le foto con la vista dall'interno dall'esterno e dell'attacco al muro.

3 Le foto

Per quanto riguarda le foto è sufficiente una foto per ciascuna tipologia di infisso (finestra, porta finestra, scuro, zanzariera, portoncino blindato ecc..) in modo che possiamo farci un'idea della tipologia e di come era stato montato.

Queste foto sono importanti anche per stabilire in via preliminare come si dovrà procedere alla posa dei nuovi infissi e per potervi consigliare il modello di finestra più idoneo alla vostra situazione.

Le foto devono avere i seguenti dettagli:

- foto ripresa dall'interno
- foto ripresa dall'esterno
- foto del particolare di attacco del telaio al muro



vista esterna



vista interna



attacco al muro

4 Le misure

Per quanto riguarda le misure, va rilevata la misura del vano architettonico, ovvero la distanza da muro a muro, sia in altezza che in larghezza.



**Esempio di rilievo misura
architettonica della LARGHEZZA**

5 Istruzioni per la compilazione

Va rilevata la misura del vano architettonico, ovvero la distanza tra le due spallette del muro a muro, sia in altezza che in larghezza come sopra specificato.

- **COMPILARE UNA RIGA PER OGNI INFISSE:** se è presente una chiusura oscurante che si vuole sostituire va barrata la colonna corrispondente con una "X" alla tipologia di chiusura oscurante esistente. (Es. Se c'è una tapparella va barrata con la "X" il riquadro corrispondente.)
- **POSIZIONE:** indicare ad esempio cucina, soggiorno, bagno eccetera
- **LARGHEZZA/ALTEZZA:** indicare le misure rilevate
- **TAPPARELLA/ZANZARIERA/SCURO:** indicare con una "X" se presente tapparella o scuro e zanzariera, lasciare vuoto se non è presente nessuna di queste tipologie.
- **FOTO:** si ricordi cortesemente di allegare sempre una foto del manufatto visto dall'interno e dall'esterno e dell'attacco al muro.

N.B. Se abiti in un piano molto alto e non hai dei balconi è sufficiente fare la foto dalla strada in lontananza. In alternativa, se la tipologia di infisso è uguale, puoi fotografare un infisso più facile da raggiungere, ad esempio quello del vicino che abita al piano terra o piano primo.

6 Il modulo

Nome e cognome _____

Indirizzo _____

Recapito telefonico _____

STANZA	LARGHEZZA cm	ALTEZZA cm	AVVOLGIBILE	SCURO	ZANZARIERA

I moduli dei rilievi e le foto vanno poi **spedite per email a**
info@valbor.it

VALBOR

serramenti in legno e legno alluminio

Via Cavinello 22/F, Zeminiana di Massanzago (PD)

tel. 049/5720415

www.valbor.com - info@valbor.com