VALBOR

serramenti in legno e legno alluminio

2025

BREVE GUIDA

AL RILIEVO PRELIMINARE DELLE MISURE PER LA SOSTITUZIONE DI INFISSI

RILIEVO PRELIMINARE

GUIDA PER IL CLIENTE

+ 39 049 5720415
www.valbor.com
Via Cavinello 22/F, Zeminiana di Massanzago (PD)

COME RILEVARE LE MISURE DEGLI INFISSI PER RICHIEDERE IL PREVENTIVO

1 Introduzione

Abbiamo scritto questa breve guida per aiutarti a rilevare le misure degli infissi, persiane, scuri e porte blindate per poter richiedere un preventivo gratuito senza sopralluogo.
Le misure avranno solo lo scopo di poter fare un preventivo per la fornitura e posa dei manufatti che intende acquistare. Quelle definitive e accurate verranno effettuate successivamente da un nostro tecnico durante il rilievo esecutivo.
Per questa ragione non occorre una precisione millimetrica del rilievo ma è sufficiente arrotondare la misura al centimetro.
Esempio: misura rilevata cm 143,6 scrivere nel modulo cm 144

2 Materiale

Per procedere bastano solo 4 cose:

- un metro
- una penna
- il modulo che trovi all'interno di questa guida e che dovrai stampare
- il telefonino per fare le foto con la vista dall'interno dall'esterno e dell'attacco al muro.

3 Le foto

Per quanto riguarda le foto è sufficiente una foto per ciascuna tipologia di infisso (finestra, porta finestra, scuro, zanzariera, portoncino blindato ecc..) in modo che possiamo farci un'idea della tipologia e di come era stato montato.
Queste foto sono importanti anche per stabile in via preliminare come si dovrà procedere alla posa dei nuovi infissi e per potervi consigliare il modello di finestra più idoneo alla vostra situazione.

Le foto devono avere i seguenti dettagli:

- foto ripresa dall'interno
- foto ripresa dall'esterno
- foto del particolare di attacco del telaio al muro

vista esterna

vista interna

attacco al muro

4 Le misure

Per quanto riguarda le misure, va rilevata la misura del vano architettonico, ovvero la distanza da muro a muro, sia in altezza che in larghezza.

Esempio di rilievo misura architettonica della LARGHEZZA

5 Istruzioni per la compilazione

Va rilevata la misura del vano architettonico, ovvero la distanza tra le due spallette del muro a muro, sia in altezza che in larghezza come sopra specificato.

- COMPILARE UNA RIGA PER OGNI INFISSO: se è presente una chiusura oscurante che si vuole sostituire va barrata la colonna corrispondente con una “X” alla tipologia di chiusura oscurante esistente. (*Es.* Se c’è una tapparella va barrata con la “X” il riquadro corrispondente.)

- POSIZIONE: indicare ad esempio cucina, soggiorno, bagno eccetera

- LARGHEZZA/ALTEZZA: indicare le misure rilevate

- TAPPARELLA/ZANZARIERA/SCURO/CASSONETTO: indicare con una “X” se presente e da sostituire, lasciare vuoto se non è presente o se non è da sostituire.

- FOTO: si ricordi cortesemente di allegare sempre una foto del manufatto visto dall’interno e dall’esterno e dell’attacco al muro.

N.B. Se abiti in un piano molto alto e non hai dei balconi è sufficiente fare la foto dalla strada in lontananza. In alternativa, se la tipologia di infisso è uguale, puoi fotografare un infisso più facile da raggiungere, ad esempio quello del vicino che abita al piano terra o piano primo.

6 Il modulo

Nome e cognome _____

Indirizzo _____

Recapito telefonico _____

STANZA	LARGH cm	ALTEZZA cm	numero ANTE	avvolgibile	cassonetto	oscuro	zanzariera

I moduli dei rilievi e le foto vanno poi **spedite per email** a **info@valbor.com**

VALBOR

serramenti in legno e legno alluminio

Via Cavinello 22/F, Zeminiana di Massanzago (PD)
tel. 049/5720415
www.valbor.com – info@valbor.com